



WLAN – Anleitung^{Android}



Mit der WLAN – Anleitung^{Android} können Sie ganz einfach Ihren Cube mit dem WLAN verbinden und mit einem Android Smartphone oder Tablet steuern.

Dazu brauchen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die App.



Bei youtube finden Sie unter „F. Koch Lichtgestalten“ zudem eine Videoanleitung.


1. Laden Sie die F. Koch App im Google Play Store herunter und installieren Sie diese.

2. Den Cube mit dem HeimWLAN verbinden:



Hierfür müssen Sie zwei der Tasten (7 + 8) auf der Rückseite des Cubes gleichzeitig drücken.


Der Cube ist bereit sich mit dem WLAN zu verbinden, wenn er rot aufblinkt.




Öffnen Sie die Cube App, indem Sie auf das F. Koch Icon auf ihrem Display klicken.



Drücken Sie oben rechts auf „Geräteliste“.




Wählen Sie den Cube aus, den Sie mit dem WLAN verbinden möchten (hier „Lampe 1“).



Geben Sie das WLAN Passwort ein und klicken anschließend auf „Verbinden“.


.....

Wenn der Cube verbunden ist, bestätigen Sie dies bitte mit „OK“.



Schieben Sie das Fenster „Geräteliste“ nach rechts.
Nun können Sie Ihren Cube mit der App steuern.

Wichtig:
Sie nehmen Einstellungen für den Cube vor, dessen „Licht“ in der Geräteliste grün leuchtet.



3. Ansteuern von Multiple Cubes.

Möchten Sie Multiple Cubes synchron steuern, achten Sie darauf, dass die einzustellenden Cubes in der Geräteliste grün leuchten.

Ebenso können Sie die Namen der Cubes abändern, indem Sie auf diesen Klicken und den Gerätenamen abändern (bspw. Lampe Küche/Wohnzimmer).

4. Den Cube durch eine WLAN Verbindung mit der App steuern:

4.1 Ein und Ausschalten des Cubes.

Um den Cube ein- oder auszuschalten, betätigen Sie die rechte untere Taste (1) (an/aus).

4.2 Farbe wählen.

Mit den drei Punkten „1“, „2“ und „3“ können Sie einen der drei Farbhaltepunkte (2) des Cubes auswählen.

Wählen Sie eine Farbe, indem Sie mit ihrem Finger über das Farbrad entlangfahren oder antippen.

Die ausgewählte Farbe erscheint im Kreis in der Mitte und in dem zugehörigen Balken.


4.3 Farbverlauf starten oder stoppen.

Um den Farbverlauf zu starten oder zu stoppen, betätigen Sie die linke untere Taste „Verlauf“ (3).

Ist das Wort „Verlauf“ weiß hinterlegt, so ist der Verlauf eingeschaltet.

4.4 Haltezeit, Verlaufszeit und Helligkeit regulieren.

Mit den beiden Schiebereglern (4) „Haltezeit“ und „Verlaufszeit“ können Sie die entsprechenden Zeiten justieren. Die gewählten Zeiten werden dann im Verlaufsmodus sichtbar (Farbverlauf ein).





Fehlerbehebung:

Cube verbindet sich nicht mit der App:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Passwort korrekt eingegeben worden ist (es ist das heimeigene WLAN-Passwort)

Die App zeigt an wenn die Verbindung fehlgeschlagen sein sollte. Dies mit "ok" bestätigen, dann das eingegebene Passwort kontrollieren.

2. Drücken Sie, bevor Sie den Cube auswählen, den Sie mit dem WLAN Verbinden möchten, auf „Nach Geräten suchen“.

3. Den Schritt 2 dieser Anleitung "den Cube mit dem HeimWLAN verbinden" wiederholen. Tasten unten links und Mitte gleichzeitig drücken. Rot blinkt als Bestätigung.

BEACHTEN: Es kann durchaus vorkommen, dass 2-3 Versuche den Cube mit dem heimeigenen WLAN zu verbinden, nötig sind, wenn in der Umgebung mehrere WLAN Netzwerke zur Verfügung stehen.

Cube reagiert auf ausgewählte Farben nicht

Verschieben Sie den Regler der Halte- und der Verlaufszeit und probieren Sie es erneut.

Cube nicht funktionsfähig:

Sollte es passieren, dass sämtliche Funktionen des Cubes ausfallen oder der Cube unkontrolliert blinkt (z.B. nach einem Stromausfall), bitte den Stecker herausziehen und nach 1 Minute wieder reinstecken. Der Cube ist nun wieder betriebsbereit.

Viel Freude beim Lichtgestalten!
